

*systemu ostonowego Screen***Po zakończeniu montażu przeprowadzono instruktaż dotyczący prawidłowej i bezpiecznej obsługi produktu.**

Klient został poinformowany o zasadach użytkowania, bieżącej konserwacji oraz postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Przeznaczenie wyrobu:

Roleta screen ZIP jest zewnętrzną, zwijaną ostoną przeciwsłoneczną z tkaniny prowadzoną w bocznych prowadnicach. Służy przede wszystkim do ograniczania dostępu promieniowania słonecznego, zmniejszania nagrzewania pomieszczeń lub ostanianych przestrzeni oraz poprawy komfortu użytkowania.

Wyrób jest napędzany elektrycznie i może być sterowany przełącznikiem, pilotem lub układem automatyki - zależnie od wykonania. Roleta nie jest elementem konstrukcyjnym, zabezpieczeniem przed upadkiem, zamknięciem antywłamaniowym ani ostoną przeznaczoną do pracy w każdych warunkach atmosferycznych.

1. Zasady użytkowania:

- Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed uruchomieniem należy upewnić się, że w obszarze pracy produktu nie znajdują się osoby, zwierzęta ani przedmioty mogące utrudnić jego ruch.
- Nie wolno samodzielnie dokonywać przeróbek ani ingerować w konstrukcję, napęd, połączenia elektryczne lub ustawienia mechanizmów.
- W przypadku nietypowych odgłosów, zacinania się, nierównej pracy albo widocznego uszkodzenia należy przerwać użytkowanie i zgłosić potrzebę wykonania przeglądu lub naprawy.
- Używać wyrobu wyłącznie wtedy, gdy jest kompletny, nieuszkodzony i działa prawidłowo.
- Przed uruchomieniem upewnić się, że w strefie ruchu tkaniny i belki dolnej nie ma ludzi, zwierząt ani przedmiotów.
- Podczas ruchu rolety nie dotykać tkaniny, belki dolnej, prowadnic ani innych ruchomych elementów.
- Nie przebywać i nie przechodzić w świetle rolety podczas jej opuszczania lub podnoszenia. Przejście jest bezpieczne dopiero po całkowitym podniesieniu i zatrzymaniu wyrobu.
- Nie sterować roletą poza zasięgiem wzroku, jeżeli nie można upewnić się, że jej strefa pracy jest wolna.
- W przypadku sterowania automatycznego pamiętać, że wyrób może uruchomić się samoczynnie. Strefa pracy musi pozostawać wolna.
- Piloty i inne urządzenia sterujące przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalać dzieciom bawić się sterowaniem.
- Nie dopuszczać do kontaktu tkaniny z grzejnikami, promiennikami, piecykami, grillem ani innymi gorącymi przedmiotami.
- Nie umieszczać w pobliżu prowadnic i belki dolnej ostrych lub wystających elementów, które mogą zahaczyć o tkaninę albo zakłócić ruch wyrobu.
- Nie użytkować przy silnych lub porywistych podmuchach wiatru. Podnieść roletę, o ile można to zrobić bezpiecznie.
- W przypadku zalegającego śniegu nie opuszczać i nie uruchamiać systemu. Usunąć śnieg ze strefy pracy. Nie uruchamiać w przypadku marznącego deszczu / oblodzenia systemu. Począkać do całkowitego odmarznięcia. Przed uruchomieniem sprawdzić, czy tkanina, belka dolna i prowadnice nie są przymarznione. W razie wątpliwości nie uruchamiać.

OSTRZEŻENIE: Automatyka nie zwalnia użytkownika z obowiązku reagowania na warunki mogące zagrozić bezpieczeństwu wyrobu lub osób.

Prawidłowe użytkowanie:

- Sterować wyłącznie przeznaczonym do tego przełącznikiem, pilotem lub systemem sterowania.
- Nie podciągać rolety ręcznie i nie wymuszać jej ruchu.
- Nie zatrzymywać ani nie prowadzić tkaniny ręką.
- Nie zmieniać ustawień krańcowych, konfiguracji napędu ani instalacji elektrycznej bez udziału osoby uprawnionej.

- Nie zdejmować osłon kasety, napędu ani elementów rewizyjnych.
- Nie dokonywać zmian konstrukcyjnych, wiercenia w elementach systemu ani samodzielnego montowania dodatkowych części.
- Nie używać rolety podczas mycia okien, prac elewacyjnych, malowania lub innych czynności wykonywanych w jej strefie pracy. W takich sytuacjach odłączyć zasilanie.
- Napęd może zostać czasowo wyłączony przez zabezpieczenie termiczne po dłuższej pracy. W takim przypadku odczekać około 16 minut i nie próbować wymuszać dalszej pracy.

Kontrola bieżąca wykonywana przez użytkownika:

Przed użyciem oraz okresowo w trakcie eksploatacji należy wzrokowo sprawdzać stan wyrobu. Kontrola nie wymaga demontażu osłon ani ingerencji w instalację elektryczną. Sprawdź:

- czy roleta rozwija się i zwija równomiernie, bez szarpania, tarcia i nietypowych odgłosów;
- czy tkanina prawidłowo porusza się w prowadnicach i nie jest naderwana, przecięta ani nadmiernie odkształcona;
- czy belka dolna nie jest skrzywiona i nie napotyka przeszkód;
- czy prowadnice, kasetę i widoczne mocowania nie są poluzowane lub uszkodzone;
- czy przewody elektryczne i elementy sterowania nie mają oznak zużycia, przecięcia, przegrzania lub zawilgocenia;
- czy wyłączniki krańcowe zatrzymują roletę w prawidłowych położeniach
- jeśli zalegają, usuwać na bieżąco z prowadnic liście, owady, gałązki i inne przeszkody, bo mogą zakłócić ruch tkaniny i uszkodzić system.

2. Przeglądy techniczne, konserwacja i naprawy

Zaleca się przeprowadzanie okresowych przeglądów produktu przez wyspecjalizowane ekipy montażowe. Przegląd obejmuje sprawdzenie działania produktu, ewentualną regulację mechanizmów oraz wymianę elementów zużywających się w trakcie eksploatacji.

Bieżącą konserwację użytkownik wykonuje we własnym zakresie. Niezależnie od bieżącej konserwacji zaleca się przeprowadzenie co najmniej jednego przeglądu technicznego w roku przez wyspecjalizowaną ekipę. Przeglądy i czynności serwisowe są odpłatne, o ile odrębne ustalenia nie stanowią inaczej.

Podstawowe czynności wykonywane podczas przeglądu:

- sprawdzenie mocowania produktu do elementów konstrukcyjnych;
- sprawdzenie stanu technicznego ruchomych elementów produktu;
- sprawdzenie stanu przewodów elektrycznych oraz poprawności ich podłączenia do instalacji elektrycznej;
- sprawdzenie połączeń śrubowych i nitowych;
- sprawdzenie stanu technicznego kurtyny, prowadnic i uszczelek;
- sprawdzenie mocowania mechanizmu napędowego, w tym silnika;
- sprawdzenie skuteczności działania wyłącznika różnicowoprądowego, jeżeli występuje w instalacji.

Dodatkową kontrolę zaleca się przeprowadzić po zdarzeniach mogących pogorszyć bezpieczeństwo, w szczególności po silnej wichurze, uderzeniu, zalaniu, oblodzeniu, długim okresie nieużywania, pracach budowlanych w sąsiedztwie lub stwierdzeniu poluzowania mocowań.

3. Bieżąca konserwacja

Produkt nie wymaga specjalistycznych zabiegów konserwacyjnych wykonywanych przez użytkownika. Regularna, prawidłowa eksploatacja oraz bieżące utrzymanie produktu w czystości sprzyjają jego długotrwałemu i bezawaryjnemu działaniu.

Bieżące czynności konserwacyjne należy wykonywać przy maksymalnie rozwiniętym systemie, o ile stan produktu i warunki otoczenia pozwalają na bezpieczne wykonanie tych czynności.

Czyszczenie widocznych elementów należy wykonywać w razie potrzeby, po zauważeniu zabrudzeń mogących wpływać na prawidłową pracę systemu. Zwykły kurz może być częściowo usuwany przez opady deszczu.

Podstawowe czynności konserwacyjne:

- czyszczenie wykonywać przy całkowicie rozwiniętej i zatrzymanej roletcie, o ile warunki i dostęp pozwalają na bezpieczną pracę;
- przed czyszczeniem odłączyć wyrób od zasilania, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu;
- czyścić wyłącznie widoczne i dostępne elementy;
- nie demontować kasety, prowadnic ani osłon napędu;
- po czyszczeniu pozostawić wyrób do wyschnięcia przed zwinięciem tkaniny;

Czyszczenie widocznych i dostępnych elementów metalowych i aluminiowych:

- Usunąć luźny kurz miękką ściereczką lub miękką szczotką.
- Lekkie zabrudzenia zmyć czystą wodą z niewielkim dodatkiem delikatnego, neutralnego środka myjącego.
- Przetrzeć miękką gąbką lub ściereczką bez silnego nacisku.
- Spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.
- Przed zastosowaniem środka czyszczącego należy upewnić się, że nie uszkodzi on czyszczonej powierzchni.

Czynności zabronione

- Nie wolno stosować myjki ciśnieniowej.
- Nie wolno stosować rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących.
- Nie wolno używać środków zawierających chlor, amoniak, naftę, aceton lub wybielacze w celu czyszczenia produktu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie, ponieważ mogą powodować korozję lub uszkodzenie powierzchni.
- Nie wolno używać ostrych narzędzi, druczanych szczotek, proszków do szorowania, past ściernych ani innych materiałów mogących zarysować powierzchnię.
- Nie należy mocno przytrzymywać, ciągnąć ani obciążać produktu lub jego poszczególnych elementów.
- Nie należy samodzielnie wymieniać uszkodzonych elementów ani stosować przypadkowych zamienników. Wymianę części należy powierzyć właściwemu serwisowi.

4. Postępowanie w razie usterki

- Natychmiast przerwać użytkowanie i zatrzymać roletę.
- Jeżeli można to zrobić bezpiecznie, podnieść roletę i pozostawić ją w pozycji, w której nie stwarza zagrożenia.
- Odłączyć zasilanie wyrobu.
- Zabezpieczyć strefę przed dostępem osób, zwłaszcza dzieci.
- Nie należy podejmować samodzielnych napraw, regulacji mechanizmu napędowego ani ingerencji w instalację elektryczną.
- Nie wykonywać prowizorycznych napraw, nie rozbierać kasety i nie wymieniać części samodzielnie.
- Zgłosić usterkę firmie montującej lub wyspecjalizowanemu serwisowi, podając opis objawów i – w miarę możliwości – zdjęcia lub nagranie.

NIE UŻYWAĆ WYROBU, JEŻELI: widoczne są uszkodzone przewody, poluzowane mocowania, naderwana tkanina, nietypowy hałas, nierówny ruch, zablokowanie, zapach spalenizny, przegrzewanie albo konieczność naprawy.

5. Demontaż i utylizacja

- Demontaż należy powierzyć wyspecjalizowanej ekipie. Samodzielny demontaż może spowodować ciężkie obrażenia i uszkodzenie wyrobu.
- Zużytego napędu, sterowania i innych elementów elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy przekazać je do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Zużyte baterie z pilotów należy oddawać do przeznaczonych do tego punktów lub pojemników; nie wolno wyrzucać ich do odpadów zmieszanych.

Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny i nie stanowi odrębnej gwarancji. Nie ogranicza również praw klienta wynikających z umowy oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.